

# ГЛАВА 16

## Принципиальные электрические схемы

### Цвета проводов

- B - Черный
- G - Зеленый
- K - Розовый
- LG - Светло-зеленый
- N - Коричневый
- O - Оранжевый
- P - Пурпурный
- R - Красный
- S - Серый
- U - Голубой
- W - Белый
- Y - Желтый

### Указатель компонентов на электрических схемах

Actuator-EGR-Electric - Электрический привод EGR

Air suspension Control Module - Модуль управления динамической подвеской

Alternator/Generator - Генератор

Amplifier - Усилитель

Automatic Temperature Control Module - Контрольный модуль системы климат-контроля

Battery - Батарея

Body control unit - Блок управления кузова

Camshaft position control - Датчик положения распределительного вала

Capacitor - Конденсатор

Central control unit - Центральный блок управления

CD auto changer - CD-чейнджер

Cigar lighter Front - Передний прикуриватель

Clock-Analogue - Аналоговые часы

Clock spring - Часовая пружина

Coil-transponder - Транспондер катушки зажигания

Cool box - холодильник

Control Unit Cooling Fan - Блок управления вентилятором

Crank - Контакт замка зажигания

DCU-Airbag - Блок управления подушками безопасности

Diagnostic socket - Диагностический разъем

Dimmer - Ближний свет ламп

Dimmer-instrument illumination - Регулятор подсветки панели приборов

Dimming Switch - Переключатель регулятора освещения

Diode - Диод

Earth - «Масса» (заземление)

ECU-ABS - Блок управления ABS

ECU-Air Suspension - Блок управления пневматической подвеской

ECU-cruise control - Блок управления системой круиз-контроля

ECU-engine immobilization - Блок управления иммобилайзером

ECU-electronic automatic transmission - Блок управления АКПП

ECU-Delay-Windscreen wiper - Блок управления задержкой работы стеклоочистителя

ECU-instrument pack - Блок управления панели приборов

ECU-Park-Distance control - Блок управления «парктроника»

ECU-Rear screen wiper - Блок управления омывателя заднего стекла

ECU-Seat memory - Блок управлению памятью положения сидений

ECU-Steering - Блок управления рулевого управления

ECU-Steering Lock - Блок управления замка зажигания

ECU-Sun roof - Блок управления люком

ECU-Tyre deflation - Блок управления системы контроля давления в шинах

ECU-transfer box - Блок управления раздаточной коробкой

Engine control module (ECM) - Электронный блок управления двигателя

Flasher unit - Прерыватель

Fold back module - Модуль складываемого бокового зеркала заднего вида

Fuel Injector - Топливная форсунка

Fuse - Предохранитель

Fuse-box-engine compartment - Блок предохранителей в моторном отсеке

Fuse-box-passenger compartment - Блок предохранителей в салоне

Fuse-box-rear - Блок предохранителей в багажнике

Glow plug - Свечи накаливания

Header Connector - Блок/узел

Header-earth - Блок заземления

Headlamp - Головные фары

Headlamp Switch leveling - Переключатель положения головных фар

Heater Fuel Burning - Подогрев топлива

Heater-Washer-jet - Подогрев форсунок омывателя

Holder-Fuse - Плавкая вставка

Horn - Звуковой сигнал

Ignition coil - Катушка зажигания

Instrument pack - Панель инструментов

Junction-box Central - Главная соединительная панель

Junction-box engine - Соединительная панель двигателя

Jump start post - После быстрого старта

Lamp-glove box - Лампа освещения перчаточного ящика

Lamp-rear number plate - Лампа освещения заднего номерного знака

Lamp-reverse - Задние фонари

Lamp-side marker front - Боковые повторители поворотов спереди

Lamp-side marker rear - Боковые повторители поворотов сзади

Lamp-tail - Задние фонари

Led-anti-theft alarm - Сигнализация

Lighting control switch - Переключатель освещения

Link-Glow plug - Звено соединения свечи накала

Link-T/box - Звено соединения раздаточной коробки

Link-ECM relay - Звено соединения реле блока управления

Memory control module - Блок памяти дверного зеркала заднего вида

Mirror-Door - Дверное зеркало заднего вида

Mirror-Interior - Внутреннее зеркало заднего вида

Mirror-Vanity - Туалетное зеркало

Module-Drivers Door - Модуль водительской двери

Module-HEVAC control - Модуль контроля климатической системы

Module-Lighting switch - Блок управления головным светом

Module-Parking brake - Модуль стояночного тормоза

Module-Passenger door - Модуль пассажирской двери

Motor Wiper Windscreen - Насос омывателя лобового стекла

Motor-Blower - Привод вентилятора

Motor-Central door-locking-Driver - Модуль центрального замка со стороны водителя

Motor-door look rear - Сервомотор задних дверей

Motor-lock-tail door - Сервомотор привода задней двери

Motor-seat - Электропривод сиденья

Motor-Wiper-Rear Screen - Насос омывателя заднего стекла

Panel illumination - Освещение панели приборов

Parking aid sensor - Датчик парктроника

Passenger seat height motor - Регулировка вверх - электропривода сиденья пассажира

Pump-Brake-boost - Насос усилителя тормозов

Pump-Lumbar-Driver - Привод поясничного подпора водительского сиденья

Pump-Power wash - Насос омывателя

Pump-Water - Водяной насос

Purge control valve - Клапан очистки

Receiver-radio frequency - Настройка частоты радио

Refrigerant solenoid valve - Электромагнитный клапан кондиционера

Relay-Air injection pump - насос подачи воздуха