

# ОСМОТР 1

## БЕНЗИНОВЫЕ МОДИФИКАЦИИ с 10МГ

Счёт-фактура № \_\_\_\_\_

Дата регистрации \_\_\_\_\_

Регистрационный № \_\_\_\_\_

Показания одометра \_\_\_\_\_

VIN \_\_\_\_\_

**Регулировка/Смазка/Замена** – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме помеченных (\*).

**Проверка** – после процедуры проверки выполнение чистки, ремонта или замены оплачиваются дополнительно (материалы плюс работа).

### САЛОН АВТОМОБИЛЯ ✓X

1. Сбросьте индикатор уровня моторного масла	
2. Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и световых сигнализаторов	
3. Проверьте работу передних и задних стеклоочистителей и омывателей и состояние щёток задних стеклоочистителей. Замените щётки передних стеклоочистителей.	
4. Проверьте состояние и надёжность сидений и ремней безопасности	
5. Замените фильтры двигателя системы подушек сидений с управляемым микроклиматом (если установлены)	
6. Выберите ПОНИЖЕННЫЙ ряд раздаточной коробки и проедьте 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите ПОВЫШЕННЫЙ ряд раздаточной коробки	
7. Замените подушки безопасности SRS и преднатяжители ремней безопасности <b>(каждые 15 лет)*</b>	

### ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ СНАРУЖИ ✓X

8. Проверьте давление в шинах, при необходимости доведите до нормы									
<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									
9. Снимите колёса									
10. Проверьте тормозные колодки на предмет износа и суппорты на предмет утечки, проверьте состояние дисков									
11. Смажьте центральные поверхности колёс									
12. Проверьте шины на предмет повреждений, их состояние и глубину рисунка протектора									
<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									
13. Переставьте передние колеса, поменяв их местами на том же мосту <b>(См. Бюллетень 0032 – Подвеска) – КРОМЕ автомобилей с направленным рисунком шин</b>									
14. Смажьте верхнюю кромку уплотнителей дверей									

### МОТОРНЫЙ ОТСЕК ✓X

15. Проверьте состояние заряда аккумуляторной батареи при помощи одобренного зарядного устройства для аккумуляторов, при необходимости зарядите*	
16. Проверьте уровень/долейте электролит в аккумуляторную батарею	
17. Замените воздушный фильтр салона	
18. Проверьте состояние приводных ремней вспомогательного оборудования	
19. Проверьте состояние приводного ремня компрессора	
20. Проверьте уровень/долейте рабочую жидкость в бачки тормозной системы, ГУР и омывателя ветрового стекла	
21. Замените тормозную жидкость <b>(каждые 3 года)*</b>	
22. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, замените охлаждающую жидкость <b>(каждые 10 лет)*</b>	



## RANGE ROVER

--	--

### СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ ✓X

23. Замените моторное масло и фильтр	
24. Проверьте все узлы силового агрегата на предмет утечки жидкостей	
25. Проверьте регулировку электрического стояночного тормоза	
26. Проверьте компоненты рулевого управления на предмет надёжности крепления и износа	
27. Проверьте крепления подвески	
28. Удалите грязь с пружинной втулки, очистной втулки EAS при помощи уайт-спирита или подобного материала для удаления следов асфальтовых отложений	
29. Проверьте трубопроводы и соединения тормозной и топливной систем, ГУР и подвески на предмет надёжности крепления, утечки, коррозии и истирания	
30. Замените бензиновый топливный фильтр <b>(каждые 48 000 км)*</b>	
31. Замените рабочую жидкость в раздаточной коробке <b>(каждые 48 000 км)*</b>	
32. Замените жидкость в блокирующемся дифференциале <b>(каждые 60 000 км)*</b>	
33. Замените жидкость в переднем и заднем мосту <b>(каждые 10 лет)*</b>	
34. Замените жидкость в автоматической коробке передач и фильтр <b>(каждые 48 000 км)*</b>	

### ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОК АНТИКОРРОЗИОННОГО СОСТОЯНИЯ ✓X

35. Визуально проверьте уплотнения днища кузова на предмет повреждений (особое внимание обратите на области со следами ремонта)	
<b>Подсвечивая лампой, проверьте коррозию/повреждения герметика на:</b>	
36. Порогах и колёсных арках	
37. Днище	
38. Подрамнике	
39. Облациях, примыкающих к креплениям подвески и топливного бака	
<b>ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается наличие небольших пузырей в антикоррозионном покрытии днища кузова, при условии отсутствия сквозных отверстий до металла кузова.</b>	
40. Осмотрите и составьте отчёт о состоянии наружного лакокрасочного покрытия на предмет повреждений и панелей кузова на предмет коррозии (обратите особое внимание на области со следами ремонта)	
<b>Визуально проверьте на предмет следов повреждений и коррозии все окрашенные области, в частности:</b>	
41. Переднюю кромку капота и нижние панели кузова и дверей	
42. Проверьте видимые фланцы в моторном отсеке и багажном отделении	
43. Проверьте загнутые кромки и петли капота	
<b>Отметьте одно из полей галочкой:</b>	
44. Требуется ремонт, перечень указан ниже	
45. Ремонт НЕ требуется	

