

ОСМОТР 2

МОДЕЛИ TDV8

Для России начиная с 2007 модельного года

Счёт-фактура № _____

Дата регистрации _____

Регистрационный № _____

Показания одометра _____

VIN _____

Регулировка/Смазка/Замена/Зарядка – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме помеченных *.

Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, ремонта и замены оплачиваются дополнительно (материалы плюс работа).

САЛОН АВТОМОБИЛЯ ✓x

1. Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и световых сигнализаторов.	
2. Проверьте работу передних и задних стеклоочистителей и омывателей и состояние щёток задних стеклоочистителей. Замените щётки передних стеклоочистителей.	
3. Выберите Пониженный ряд раздаточной коробки и проедьте 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите Повышенный ряд раздаточной коробки.	
4. Проверьте состояние и надёжность сидений и ремней безопасности.	
5. Замените фильтры системы регулирования температуры подушек сидений (если установлены).	
6. Замените подушки безопасности SRS и преднатяжители ремней безопасности*. (каждые 15 лет)	

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ СНАРУЖИ ✓x

7. Проверьте давление в шинах, при необходимости доведите до нормы.									
<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									
8. Снимите колёса.									
9. Проверьте тормозные колодки на предмет износа и суппорты на предмет утечки, проверьте состояние дисков.									
10. Смажьте центральные поверхности колёс.									
11. Проверьте шины на предмет повреждений, их состояние и глубину рисунка протектора.									
<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									
12. Переставьте колёса, поменяв их местами на том же мосту. (См. бюллетень 0032 – Подвеска) – КРОМЕ автомобилей с направленным рисунком шин.									
13. Смажьте верхнюю кромку уплотнителей дверей.									

МОТОРНЫЙ ОТСЕК ✓x

14. С помощью рекомендованного зарядного устройства проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, при необходимости подзарядите*.	
15. Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее и при необходимости долейте	
16. Замените воздушный фильтр салона.	
17. Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра.	
18. Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования.	



RANGE ROVER



МОТОРНЫЙ ОТСЕК ✓x

19. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачках тормозной системы, ГУР и омывателя ветрового стекла. При необходимости долейте.	
20. Замените тормозную жидкость (каждые 3 года)*.	
21. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, замените охлаждающую жидкость (каждые 10 лет)*.	
22. Замените топливный фильтр.	
23. Замените приводной ремень вспомогательного оборудования (каждые 120 000 км)*.	
24. Удалите мусор с дополнительного масляного радиатора и модуля радиатора.	

СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ ✓x

25. Замените моторное масло и фильтр.	
26. Проверьте все узлы силового агрегата на предмет утечки жидкостей.	
27. Проверьте регулировку электрического стояночного тормоза.	
28. Проверьте компоненты рулевого управления на предмет надёжности крепления и износа.	
29. Проверьте крепления подвески.	
30. Проверьте тросопроводы и соединения тормозной и топливной системы, ГУР и подвески на предмет надёжности крепления, утечки, коррозии и истирания.	
31. Замените рабочую жидкость в раздаточной коробке (каждые 48 000 км)*.	
32. Замените жидкость в блокирующемся дифференциале (каждые 60 000 км)*.	
33. Замените жидкость в переднем и заднем мосту (каждые 10 лет)*.	
34. Замените жидкость в автоматической коробке передач и фильтр (каждые 48 000 км)*.	

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРКИ АНТИКОРРОЗИОННОГО СОСТОЯНИЯ ✓x

35. Визуально проверьте уплотнения днища кузова на предмет повреждений (особое внимание обратите на области со следами ремонта).	
Подсвечивая лампой, проверьте коррозию/повреждения герметика на:	
36. Порогах и колёсных арках.	
37. Днище.	
38. Подрамнике.	
39. Облациях, примыкающих к креплениям подвески и топливного бака.	
ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается наличие небольших пузырей в антикоррозионном покрытии днища кузова, при условии отсутствия сквозных отверстий до металла кузова.	
40. Осмотрите и составьте отчёт о состоянии наружного лакокрасочного покрытия на предмет повреждений и коррозии панелей кузова (обратите особое внимание на области со следами ремонта).	

